

## **Pflege- / Wartungsanleitung für den Rolltrot**

Der Rolltrot ist kompatibel mit allen unseren Rollschutz-Modellen und eignet sich für das Aufrollen von Abdeckungen bis max. 10 x 5 m. Geschätzte Handhabungszeit (Becken von 10 x 5 m ohne Treppe/Leiter) innert 3 Minuten. Das Gewicht beträgt 6.5 kg.

### **Unterhalt und Instandsetzung**

---

Der Rolltrot soll ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Die Lagerung unter direkter Sonneneinstrahlung, Wasser sowie der Kontakt mit Chlorprodukten sollte vermieden werden. Der Rolltrot soll regelmässig überprüft werden, um allfällige Defekte zu erkennen. Nutzen Sie den Apparat nicht, falls eine Reparatur oder Feinabstimmung notwendig ist.

### **Rolltrot aufladen**

---

Der Rolltrot enthält eine 12 V Batterie im Gehäuse. Nach ca. 8-10 Anwendungen sollte das Gerät neu aufgeladen werden. Die Ladezeit beträgt ca. 12 Stunden. Verwenden Sie nur das gelieferte Aufladegerät. Während des Ladevorgangs leuchtet das LED Lämpchen rot. Wenn die Batterie aufgeladen ist, wird das Lämpchen grün, der Rolltrot kann vom Ladegerät genommen werden.

### **Überwinterung**

---

Wird der Rolltrot über längere Zeit nicht benötigt, muss er an einem trockenen, warmen Ort aufbewahrt werden. Weiter sollte der Akku gelegentlich aufgeladen werden, um eine vollständige Entleerung des Akkus zu vermeiden. Falls die Batterie ganz leer ist, soll man diese mindestens 48 Stunden aufladen.

### **Sicherheitshinweise**

---

Die Bedienung vom Rolltrot sollte nur von einer erwachsenen Person durchgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass der Rolltrot nicht als Spielzeug verwendet wird. Bevor das Gerät entsorgt wird, muss die Batterie entfernt und sachgemäss entsorgt werden.

## Bedienungsanleitung Rolltrot

1



Rolltrot ausserhalb des Becken parallel zum Rollschutz aufstellen. Die Steckachse am Rolltrot sowie am Antriebsrohr des Rollschutzes anbringen.

2



Fernbedienung auslösen und Knopf betätigen um den Rollschutz aufzurollen.

3



Der Rolltrot fährt auf dem Beckenrand Richtung Fixabspannung, während die Abdeckung aufgerollt wird.

⚠ Während dem Aufrollen der ersten Umdrehungen beobachten, ob die Abdeckung rechtwinklig aufrollt und sich keine Fremdkörper auf der Plane befinden.

4



Reverse-Taste



Wenn der Rollschutz aufgerollt ist, kann die Steckachse vom Rollschutz entfernt werden.

⚠ Beim Betätigen der «Reverse-Taste» fährt der Rolltrot rückwärts. Dies kann für das Entfernen der Steckachse vom Rollschutz nützlich sein.